

Onderhoud e-Matrix	check
<p>1 Watervoorziening;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is er toegang tot de kraan en het grove en antikalkfilter? • Controleer of de wateraansluiting voldoet aan de installatie voorschriften • Is de aansluiting vrij van lekkages? <p>2 Wordt de watertoevoer geregeld door een extern pompsysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het pompsysteem is volgens de voorschriften geïnstalleerd. 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3 Waterkwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de hardheid van het leidingwater • Controleer de TDS-waarde van het leidingwater 	<p>.....°dH</p> <p>..... TDS</p>
<p>4 Verwijder de glasplaat en de decoratiematerialen.</p>	
<p>5 Test alle functionele onderdelen met de testmodus voor een correcte werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waterinlaat ventiel • Mechanische klep • LED • Luidspreker • Verwarmingselement • Transducers • Waterdamp ventilator • Gloeibed LED • Boven LED <p>Navigeer naar: Diagnose/ Diagnose berichten/ en lees de foutcodes.</p>	<p>..... TDS</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>6 Sluit de watertoevoer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installeer een nieuw antikalkfilter. • Grove filters spoelen • Controleer de bodemplaat van de haard op lekkage sporen. Mogelijk een nieuwe spons in de absorptieklep. • Open de kraan <p>Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de kraan open staan zodat eventuele lekkages sneller gedetecteerd kunnen worden.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7 Het reinigen van de waterdamp onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tankdop en rubber • Nozzel (eventueel losdraaien en schoonmaken) • Sump • Magneetringen • Waterdamp ventilator • Filter waterdamp ventilator 	
<p>8 Vervanging van onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evt.. Transducer 	

